

TECNOLOGIA P2P LIVRE DE CONFIGURAÇÕES

Siga os passos e pronto, está conectado!

VOCÊ não precisa +

- Usar servidores DDNS
- Configurar rede
- Abrir portas

Nuvem P2P

1 PASSO

Acesse o menu principal do DVR > Configuração de Rede > P2P Client.

Com o leitor de QR CODE, instale o APP no seu celular fazendo a leitura na tela do DVR.

1

Tela inicial DVR



2







3



Instalando o APP no celular

2 PASSO

Com o APP QMEye instalado, clique em Device Manager  e em seguida Add Device  depois clique em Cloud  e inicie o leitor de QR CODE  do APP.

Após a leitura clique em salvar para finalizar.

Tela APP celular



1



2



3

4



Instalando o APP no celular